
380
350
Flip-Flop
Switch
360
340
State Change Detector
370
331
332
333
334
325
333
331
332
312
311
310
317
315
314

Fig. 3


325
312
310
317

Fig. 4


430
440
420
410

Fig. 6


Flip-Flop
Switch
State Change Detector
350
360
395
370
371
375
392
390
384
383
381
370
314
315

Fig. 5